

## APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE TENTE ENDEAVOR

Nous vous recommandons d'installer votre tente Endeavour à la maison avant votre première utilisation dans la nature. Ainsi, vous vous familiariserez au préalable avec la procédure et les composants, ce qui vous facilitera d'autant le travail une fois arrivé à destination.

Votre sac de rangement doit inclure ce qui suit :

- Habitacle de la tente Endeavour (une pièce)
- Deux jeux d'arceaux à cordon élastique
- Piquets et cordes d'ancrage

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. (NON ILLUSTRÉ) Choisissez un endroit horizontal bien irrigué. Assurez-vous qu'il est dépourvu de débris susceptibles d'abîmer le plancher de la tente. Assurez-vous qu'aucun arbre ou buisson ne pourra toucher l'abri. Regardez s'il n'y a pas d'arbres morts ou de branches d'arbres cassées qui risquent de tomber sur l'abri.
2. Assemblez les deux jeux d'arceaux. Assurez-vous que chaque embout est inséré à fond pour que les arceaux ne soient pas trop longs.
3. (NON ILLUSTRÉ) Déployez l'abri sur le sol, le côté plancher en dessous et le toit dessus.
4. Enfilez les extrémités des arceaux les plus longs dans les œillets aux angles de la tente. Assurez-vous que les raccords à embout de plastique transparent des arceaux sont orientés vers l'avant (porte) de la tente.
5. Attachez les crochets d'arceau (gros plan 5a) et le crochet de toit (gros plan 5b).
6. Enfilez l'arceau court et tordu dans le fourreau au-dessus de la porte.
7. Fixez les embouts aux extrémités de l'arceau court dans les raccords à embouts des arceaux longs.
8. Plantez les piquets aux quatre coins de la tente et du vestibule. Pour un ancrage optimal, inclinez les piquets à 45 degrés (gros plan 8a). Fixez les cordes d'ancrage aux arceaux et ancrez-les avec des piquets pour plus de stabilité et de ventilation (gros plan 8b).

Pour des détails sur l'emploi, l'entretien et la réparation des tentes, visitez [mec.ca/expertise](http://mec.ca/expertise).

