

APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE TENTE SCREEN HOUSE

Nous vous recommandons d'installer votre tente Screen House à la maison avant votre première utilisation dans la nature. Ainsi, vous vous familiariserez au préalable avec la procédure et les composants, ce qui vous facilitera d'autant le travail une fois arrivé à destination.

Votre sac de rangement doit inclure ce qui suit :

- Habitacle de la tente Screen House
- Sept arceaux à cordon élastique (dans leur propre sac)
- Piquets

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. (NON ILLUSTRÉ) Choisissez un endroit horizontal bien irrigué. Assurez-vous qu'il est dépourvu de débris susceptibles d'abîmer le plancher de la tente. Assurez-vous qu'aucun arbre ou buisson ne pourra toucher l'abri. Regardez s'il n'y a pas d'arbres morts ou de branches d'arbres cassées qui risquent de tomber sur l'abri.
2. Assemblez les arceaux. Assurez-vous que chaque embout est inséré à fond pour que les arceaux ne soient pas trop longs.
3. (NON ILLUSTRÉ) Déployez l'abri au sol, le côté plancher en dessous et le toit dessus.
4. Plantez les piquets aux quatre coins de la tente. Pour un ancrage optimal, inclinez les piquets à 45 degrés environ. Tendez bien les côtés pour les redresser, mais pas au point de soumettre le tissu à une tension excessive.
5. Glissez les deux arceaux les plus longs dans les fourreaux du toit.
6. Glissez les quatre arceaux tordus dans les extrémités des arceaux de toit croisés.
7. Enfilez les extrémités des arceaux tordus dans les œilletons aux angles de la tente.
8. Attachez les crochets aux arceaux.
9. (NON ILLUSTRÉ) Posez l'arceau droit le plus court par-dessus les arceaux longs du toit, d'une porte à l'autre. Insérez ses extrémités dans les œilletons au-dessus des portes et attachez les crochets de toit.

Pour des détails sur l'emploi, l'entretien et la réparation des tentes, visitez mec.ca/expertise.

